

256708
256710



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

CÓDIGO 0532 MÁQUINA gale MODELO 336 FECHA DE MANTENIMIENTO 30/02/12 HORÓMETRO PARA EL SERVICIO
HORÓMETRO 814 PROYECTO cumplido de obra SUCURSAL colocito TIPO DE SERVICIO 400

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x			x		x			x
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x			x		x			x
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x			x		x			x
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico											x
9	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
10	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
11	Limpie la caja del ante filtro de aire del motor				x			x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x			x			x	
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x			x			x	
15	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										x	
16	Limpia respiradero del motor			x			x		x			
17	Limpia panel de radiador			x			x		x			
18	Revisar los pernos de las orugas			x			x		x			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico											
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del dumper											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las orugas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)								x			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x	x		x	x		x
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x	x		x
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECÁNICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

329

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

Filtros utilizados en el mantenimiento

OBSERVACIONES:

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible sec.

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos succ.

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
P'ENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

Nº 700

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER
Céd / Ruc: 409464-1-1106 F/Pago: Contado
C.S.: TALLER PLANTA Asesor:
O/C: Contrato: 7711618
Fecha Documento: 30-jul-2013 12:00 pm

No.Orden: 2895 Marca: TOYOTA
Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX Recorrido km/hrs: 27929
Serie: MR0FR22G300690219 Motor: 2KD-5894087
Placa: 813687 F. Venta: 28-dic-2012

Comentario del cliente

EMIT 10:50 AM Manté 25 MIL KMS CONTRATO CUENTA 7711618 SR JOAN CARLOS NAVARRO 244-60806493-2594 NADA ADICIONAL
OFICIAL DE CUENTA JOSE DE LEON.

Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1B43BE	SERVICIO DE 25,000 KM (BAHIA EXPRESS)	
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00
90916-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00
SHELL-15W40QT	SHELL RIMULA X 15W-40 CUARTO	8.00

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

LC Y FB. SERVICIO DE LOS 25,000KM. Se le cambio el aceite de motor, filtro y sello, inspeccion de frenos, presion de llantas, revision de filtros de aire de motor y de cabina, engrase y revision general, filtro de combustible cambiado. PROXIMO SERVICIO A LOS 30,000KM..

Firma del cliente

Daniel S. Ortiz m.
4-719 2069



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 12

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO	0814	MAQUINA	Articulado	MODELO	730	FECHA DE MANTENIMIENTO	29/07/10	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	4097	PROYECTO	Camión de	SUCURSAL	Cocleca/la	TIPO DE SERVICIO	600		

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible				X			X			X	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					X			X			X
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											X
7	Limpia rejilla del sistema hidráulico				X			X			X	
8	Camblar filtro resistor de corrosión (si aplica)				X			X			X	
9	Camblar elemento del filtro de frenos (si aplica)				X			X			X	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								X			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X			X			X	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				X			X			X	
15	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X	
16	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				X			X			X	
18	Limpia respiradero del motor y transmisión					X			X			X
19	Limpia respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					X			X			X
20	Limpia panel de radiador				X			X			X	
21	Limpia colador del tanque hidráulico				X			X			X	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				X			X			X	
23	Camblar cilindro del auxiliar de arranque con eler							X			X	
24	Camblar liquido de enfriamiento del radiador										X	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar esto físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar liquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				X			X			X	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		X	X		X	X	X				X
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X		X
41	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X		X
42	Ajustar rotaválvulas del motor										X	
43	Limpia / purgar aire del sistema de frenos										X	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		X	X		X	X	X	X	X		X
45	Revisar la vibración el damper											X
46	Camblar respiradero de los ejes											X
47	Camblar tapa de presión del sistema de enfriamiento											X
48	Camblar secador de enfriamiento											X
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2.000 hrs											

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por
Miguel Ruy

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

1R - 0216 ✓
326 1644 ✓
1R 0762 ✓

256712



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

CÓDIGO 0559 MÁQUINA pala MODELO 320 FECHA DE MANTENIMIENTO 29/07/13 HORÓMETRO PARA EL SERVICIO
HORÓMETRO 1954 PROYECTO Cumius SUCURSAL Cocleca TIPO DE SERVICIO 1000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible		x	x		x	x	x	x		x
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			x		x		x			x
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			x		x		x			x
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			x		x		x			x
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico										x
9	Cambio de filtro primario de aire				x		x			x	
10	Cambio de filtro secundario de aire				x		x			x	
11	Limpie la caja del ante filtro de aire del motor				x		x			x	
12	Cambio de filtro aire acondicionado				x		x			x	
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				x		x			x	
14	Cambio de aceite de los mandos finales				x		x			x	
15	Camblar líquido de enfriamiento del radiador									x	
16	Limpia respiradero del motor			x		x		x			
17	Limpia panel de radiador			x		x		x			
18	Revisar los pernos de las orugas			x		x		x			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico										
20	Revisar nivel de aceite del motor										
21	Revisar nivel de refrigerante										
22	Revisar alarma de desplazamiento										
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor										
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas										
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior										
27	Engrasar el círculo de giro (swing)										
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua										
29	Revisar nivel de aceite del dumper										
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)										
31	Engrase general del equipo										
32	Revisar la tensión de las orugas										
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)							x			
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		x	x		x		x	x		x
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		x	x		x	x	x	x		x
36	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x		x
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x		x
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas										

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECÁNICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible sec.

Filtros hidráulicos

Filtros hidráulicos suco.

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

[Signature]
Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

320

29-jul-2013 10:39 am
CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.
FENONOME
COMPROBANTE DE SERVICIO

Página 1 de 1
ATENCION AL CLIENTE: 800-0050
N° 703

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER

Céd / Ruc: 409464-1-1106

C.S.: TALLER PLANTA

U/C:

Fecha Documento: 29-jul-2013 10:34 am

F/Pago: Contado

Asesor: PEDRO ARTURO MENESIES

Contrato: 77116

No. Orden: 2903

Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX

Serie: MR0FR22G500620723

Placa: 813874

Marca: TOYOTA

Recorrido Km/hrs: 42,421

Motor: 2KD-U122589

F. Venta: 28-06-2012

Comentarios del Cliente

EM 1 HORA 10:00 AM /Mante 35 MIL KMS/KMS // CONTRATO CUENTA 77116: 18 /SR VICTOR TELLEZ TEL 68840987 ///NADA ADICIONAL// CTE ESPERA.

Comentarios del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Monto
Operaciones					
081C03BE	SERVICIO DE 35,000 KM (BAHIA EXPRESS)	**	54.91	0.00	54.91
					Total: 54.91
Repuesto					
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	20.72	0.00	20.72
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DEPOSITO DE ACEITE)	1.00	0.85	0.00	0.85
90915-YZZG1	FILTRO DE ACEITE	1.00	12.89	0.00	12.89
SHELL-15W40QT	SHELL RIMULA X 15W-40 CUARTO	8.00	6.45	0.00	51.60
					Total: 86.06
					Total: 140.97
					Descuento: 0.00
					Subtotal Neto: 140.97
					Ithms: 0.00
					Total a Pagar: 140.97

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

LC Y FB. SERVICIO DE LOS 35,000KM. se le cambio el aceite de motor, filtro y sello, inspeccion de frenos, cambio del filtro de combustible, revision de suspension y direccion. PROXIMO SERVICIO A LOS 40,000KM. DEBE TRAEFR AUTO LAVADO PARA PODER GARANTIZAR DIAGNOSTICO EFECTIVO AL MOMENTO DE REVISARLO..



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 1

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA TRACTORES SIORUGAS

CODIGO	0107-L	MAQUINA	Tractor	MODELO	D6R PL	FECHA DE MANTENIMIENTO	26/07/13	BAROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	7111	PROYECTO	MP	SUCURSAL	Colocito	TIPO DE SERVICIO	400.		

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite del motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtro de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
5	Cambio de filtro de aceite de la transmisión				X			X			X	
6	Cambio de aceite de la transmisión				X			X			X	
7	Limpiar rejilla de barrido de la transmisión				X			X			X	
8	Limpiar rejilla de barrido del convertidor de par				X			X			X	
9	Cambio de aceite del dampier (si aplica)				X			X			X	
10	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X	
11	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
12	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				X			X				
13	Cambio de aceite de los mandos finales								X			
14	Cambio de aceite del sistema hidráulico											X
15	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico			X			X		X			X
16	Cambiar aceite y respiradero del cabrestante (si aplica)								X			
17	Cambiar aceite del compartimiento del resorte tensor										X	
18	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										X	
19	Cambiar tapón de radiador										X	
20	Limpiar respiradero del motor y transmisión		X	X		X	X	X	X	X		X
21	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
22	Revisar nivel de aceite hidráulico											
23	Revisar nivel de aceite de la transmisión											
24	Revisar nivel de aceite del motor											
25	Revisar nivel de refrigerante											
26	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
27	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
28	Revisar alarma de retroceso											
29	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
30	Engrase general del equipo											
31	Limpiar panel de radiador (*)			X		X	X	X	X	X		X
32	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X			X			X			X
33	Revisar nivel de aceite de los mandos finales		X	X		X	X	X	X	X		X
34	Revisar hermeticidad de sistema de admisión		X	X		X	X	X	X	X	X	X
35	Revisar nivel aceite resorte tensor		X	X		X	X	X	X	X	X	X
36	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X	X	X
37	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X	X	X
38	Revisar tensión de grúas (ajustar el require)		X	X		X	X	X	X	X	X	X
39	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)											
40	Reemplazar termostato de motor cada 3,000 hrs											
41	Cada 4,000 horas ajustar holgura de válvulas de motor											

Nota 1: Primeras 1,000 hrs de trabajo ajustar válvulas de motor.

* En equipos Komatsu aplicar autolimpieza de radiador diaria.

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 600 y 1200 hrs.

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

CITAS: 279-4500

RICARDO PÉREZ, S.A.

P'ENONOME

ATENCION AL CLIENTE: 800-0050

COMPROBANTE DE SERVICIO

N° 598

Cliente: 511-7765 - FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMER
 Céd / Reg: 409464-1-1106 F/Pago: Contado
 C.S.: TALLER PLANTA Asesor:
 O/C: Contrato: 7711618
 Fecha Documento: 25-jul-2013 12:21 pm

No.Orden: 2834 Marca: TOYOTA
 Modelo: KUN25L-HRMDH HILUX Recorrido km/hrs: 35286
 Serie: MR0FR22G800688675 Motor: 2KD-U126008
 Placa: 813680 F. Venta: 28-dic-2012

Comentario del cliente

En el taller se cambió el aceite de motor y se revisó el nivel de aceite. Se revisó el nivel de aceite y se cambió el aceite de motor. Se revisó el nivel de aceite y se cambió el aceite de motor. Se revisó el nivel de aceite y se cambió el aceite de motor.


Comentario del Asesor de Servicio

Código	Descripción	Cantidad
0B1C03BE	SERVICIO DE 35,000 KM (BAHIA EXPRESS)	
23390-0L041	ELEMENTO, FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00
90430-12031	EMPAQUE (TAPON DE DRENAJE DE DISPOSITO DE ACEITE)	1.00
90915-12231	FILTRO DE ACEITE	1.00
15W40-DELVAC-MX-T	LUBRICANTE 15W40 DELVAC MX MOE:IL TOTE	8.00

RECOMENDACIONES SEGÚN INSPECCIÓN

LC. SERVICIO DE LOS 35,000KM. se le cambió el aceite de motor, filtro de aceite y sello, inspección de frenos, presión de ruedas, engrase e inspección general, revisión de filtros de aire de motor y de cabina. PROXIMO SERVICIO A LOS 40,000KM..

Firma del cliente


 4-719 2069



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
PARQUE DE MAQUINARIA

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA EXCAVADORAS

ITEM 6

CODIGO 05-40-L MAQUINA Excavadora MODELO 320 DL FECHA DE MANTENIMIENTO 25/07/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO
HOROMETRO 3022 PROYECTO Coastal Road SUCURSAL Coastal TIPO DE SERVICIO 000

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1800 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
5	Cambio de filtro de aceite hidráulico retorno			X		X	X	X	X	X		X
6	Cambio de filtro de aceite hidráulico piloto			X		X	X	X	X	X		X
7	Cambio de filtro de aceite hidráulico succión			X		X	X	X	X	X		X
8	Cambio de aceite del sistema hidráulico			X		X	X	X	X	X		X
9	Cambio de filtro primario de aire											X
10	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
11	Limpie la caja del antifiltro de aire del motor				X			X			X	
12	Cambio de filtro aire acondicionado				X			X			X	
13	Cambio de aceite del círculo de giro (swing)				X			X			X	
14	Cambio de aceite de los mandos finales				X			X			X	
15	Cambar líquido de enfriamiento del radiador				X			X			X	
16	Limpiar respiradero del motor			X							X	
17	Limpiar panel de radiador			X			X		X			
18	Revisar los pernos de las bridas			X			X		X			
19	Revisar nivel del aceite hidráulico			X			X		X			
20	Revisar nivel de aceite del motor											
21	Revisar nivel de refrigerante											
22	Revisar alarma de desplazamiento											
23	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
24	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
25	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
26	Revisar buen funcionamiento de la ventana superior											
27	Engrasar el círculo de giro (swing)											
28	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
29	Revisar nivel de aceite del dampen											
30	Revisar nivel de aceite círculo de giro (swing)											
31	Engrase general del equipo											
32	Revisar la tensión de las bridas											
33	Revisar presión de carga del nitrógeno en el acumulador (*)											
34	Revisar nivel de aceite mandos finales		X	X		X	X		X	X		X
35	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)		X	X		X	X		X	X		X
36	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X		X	X		X
37	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X		X	X		X
38	Ajustar válvulas del motor cada 2,000 horas					X	X		X	X		X

Nota 1: En las primeras 200 hrs de operación, cambiar filtros de aceite hidráulico

* En equipos Komatsu revisar presión del acumulador

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

IR-0739 ✓

Filtro combustible prin.

326 1644 ✓

Filtro combustible secu.

IR-0251-2 ✓

Filtros hidráulicos

0937521 ✓

Filtros hidráulicos succ.

179-9806 ✓

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 1000 hrs.

Mito. Realizado por

Mito. Ordenado por

Mito. Recibido por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 12

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO	0850	MAQUINA	Articulado	MODELO	735	FECHA DE MANTENIMIENTO	22/07/13	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	874	PROYECTO	Cuminto de	SUCURSAL	Cocleca	TIPO DE SERVICIO	800		

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Orenar tanque de combustible				X			X			X	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					X			X			X
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											X
7	Limpia rejilla del sistema hidráulico				X			X			X	
8	Cambiar filtro resistor de comosón (si aplica)				X			X			X	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				X			X			X	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								X			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X			X			X	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				X			X			X	
15	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X	
16	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				X			X			X	
18	Limpia respiradero del motor y transmisión					X			X			X
19	Limpia respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					X			X			X
20	Limpia panel de radiador				X			X			X	
21	Limpia colador del tanque hidráulico				X			X			X	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				X			X			X	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con eler										X	
24	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador										X	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática										X	
26	Revisar nivel del aceite hidráulico										X	
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia										X	
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par										X	
29	Revisar nivel de aceite del motor										X	
30	Revisar nivel de refrigerante										X	
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)										X	
32	Revisar esto físico del ventilador de refrigeración										X	
33	Revisar presión de los neumáticos										X	
34	Revisar liquido del limpiaparabrisas										X	
35	Revisar sistema de frenos										X	
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor										X	
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua										X	
38	Revisar zapatas de frenos				X			X			X	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		X	X		X	X	X			X	
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X	X	
41	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X	X	
42	Ajustar rotaválvulas del motor										X	
43	Limpia / purgar aire del sistema de frenos										X	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		X	X		X	X	X	X	X	X	
45	Revisar la vibración el damper										X	
46	Cambiar respiradero de los ejes										X	
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento										X	
48	Cambiar secador de enfriamiento										X	
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs										X	

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

Filtro combustible prim.

Filtro combustible secu.

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mto. Recibido por

Mto. Ordenado por

EMPRESAS MELO S.A. (25)

R.U.C. 650-529-126088 77

Sucursal CHITRE
Direccion CHITRE
E-Mail:
Apdo:

Telef
Fax

Web www.grupomelo.com

96-102

Orden de Trabajo -Historico-

Taller COPAMA CHITRE
Orden 008444 19/07/13
Cliente 101061 FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA
Facturar a: 250100071 FCC CONSTRUCCION DE CENTR
Pago CREDITO
Fecha 29/07/13 12:21:45
Pagina 1 / 1 MENDIETA

Serie JAANPS71HC7100153
Marca ISUZU
Modelo B4B1H1
Motor 001215
Matricula 595406
Unidad 10
Hrs-Km 10464
OT Rec.

Tr Documento	Fecha	Servicio
11 101018724	19/07/13	R MA0010 MANTENIMIENTO DE 10,000 KM
	31 8943212191	ELEMENT; OIL FI
	66 008-06-0	SPECIAL 15W/40
	31 00958011201	GRASA TEXACO MARFAK MP2 00120
	31 00892-333	SUPER LIMPIADOR DE PARABRISAS

Cantidad	Precio	Extension
		50.01
1	15.25	15.25
12	3.51	42.12
1	1.78	1.78 **
1	1.97	1.97
		<u>111.13</u>

Mano de Obra	50.01
Total en Piezas	61.12
Impuesto	4.28
Impuesto MO	3.50
Total Facturado	<u>118.91</u>

Notas de Seguimiento

SE LE SACO LA CITA EN AIRE SI
NO PODRA ASISTIR YA QUE LA CITA ES PARA LA 1:00
Y ESTE CAMION VIAJA MUY LEJOS
NO TIENE CORREA DE COMPRESOR DE A/C
SOLO TIENE 1 CORREA DE ALTERNADOR
REPORTE QUE EL COMPRESOR REVIENTA LAS CORREAS
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
FILTRO DE ACEITE
GRASA, REVISION MULTIPUNTOS
LIMPIADOR DE PARABRISA
MIGUEL REYES 6409-5035
NO DESEO EL FILTRO CAMBIADO
Observaciones Finales
O/C 40950/05

19/07/13 11:39
19/07/13 11:39
19/07/13 11:39
19/07/13 11:40
19/07/13 11:40
19/07/13 11:41
19/07/13 09:42
19/07/13 09:43
19/07/13 09:43
19/07/13 09:43
19/07/13 09:43
19/07/13 09:44

Asesor de Servicio NILKA E VILLARREAL B

Firma del Cliente

Nota: Agradecemos nos envíen Orden de Compra o Cheque correspondiente



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMÁ)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 12

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO	0816-L	MAQUINA	Articulado	MODELO	730	FECHA DE MANTENIMIENTO	12/07/13	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	4409	PROYECTO	MP	SUCURSAL		TIPO DE SERVICIO	1000		

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible				X			X			X	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					X			X			X
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											X
7	Limpiar rejilla del sistema hidráulico				X			X			X	
8	Limpiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				X			X			X	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				X			X			X	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								X			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				X			X			X	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				X			X			X	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				X			X			X	
15	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X	
16	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				X			X			X	
18	Limpiar respiradero del motor y transmisión					X			X			X
19	Limpiar respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					X			X			X
20	Limpiar panel de radiador				X			X			X	
21	Limpiar colador del tanque hidráulico				X			X			X	
22	Reapretar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				X			X			X	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con éter										X	
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador										X	
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				X			X			X	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		X	X		X	X	X				X
40	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X		X
41	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X		X
42	Ajustar rotaválvulas del motor										X	
43	Limpiar / purgar aire del sistema de frenos										X	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		X	X		X	X	X	X	X		X
45	Revisar la vibración el damper											X
46	Cambiar respiradero de los ejes											X
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento											X
48	Cambiar secador de enfriamiento											X
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs											

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Se le cambio el aceite de la transmisión y el motor

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

1R-0716

Filtro combustible prim.

326 1644

Filtro combustible secu.

1R-0762

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Mito, Realizado por

Mito, Recibido por

Mito, Ordenado por



FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A. (SUCURSAL PANAMA)
PARQUE DE MAQUINARIA

ITEM 12

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA CAMIONES ARTICULADOS

CODIGO	08-472	MAQUINA	Articulado	MODELO	740.B	FECHA DE MANTENIMIENTO	13/07/13	HOROMETRO PARA EL SERVICIO	
HOROMETRO	822	PROYECTO	Castrol Road	SUCURSAL	Castrolito	TIPO DE SERVICIO	500		

N°	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
2	Cambio de filtro de aceite motor		x	x		x	x	x	x	x		x
3	Cambio de filtros de combustible		x	x		x	x	x	x	x		x
4	Drenar tanque de combustible				x			x			x	
5	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico					x			x			x
6	Cambio de aceite del sistema hidráulico											x
7	Limpieza rejilla del sistema hidráulico				x			x			x	
8	Cambiar filtro resistor de corrosión (si aplica)				x			x			x	
9	Cambiar elemento del filtro de frenos (si aplica)				x			x			x	
10	Cambio de aceite de los diferenciales y mandos finales								x			
11	Cambio de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
12	Cambio de filtro de aceite de la transmisión y del convertidor de par				x			x			x	
13	Cambio de aceite del engranaje de transferencia				x			x			x	
14	Cambio de filtro de engranaje de transferencia				x			x			x	
15	Cambio de filtro primario de aire				x			x			x	
16	Cambio de filtro secundario de aire				x			x			x	
17	Cambio de filtro aire acondicionado				x			x			x	
18	Limpieza respiradero del motor y transmisión					x			x			x
19	Limpieza respiradero de tanque hidráulico y diferenciales					x			x			x
20	Limpieza panel de radiador				x			x			x	
21	Limpieza colador del tanque hidráulico				x			x			x	
22	Respetar las tuercas de las ruedas traseras y delanteras				x			x			x	
23	Cambiar cilindro del auxiliar de arranque con eter				x			x			x	
24	Cambiar líquido de enfriamiento del radiador											x
25	Revisar y/o rellenar tanque de grasa de la lubricación automática											
26	Revisar nivel del aceite hidráulico											
27	Revisar nivel de aceite del engranaje de transferencia											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y del convertidor de par											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
32	Revisar estado físico del ventilador de refrigeración											
33	Revisar presión de los neumáticos											
34	Revisar líquido del limpiaparabrisas											
35	Revisar sistema de frenos											
36	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
37	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
38	Revisar zapatas de frenos				x			x			x	
39	Revisar nivel de aceite de diferenciales		x	x		x	x	x				x
40	Revisar nivel electrohídrico de baterías y limpiar terminales		x	x		x	x	x	x	x		x
41	Revisar y tensar todas las correas		x	x		x	x	x	x	x		x
42	Ajustar rotaválvulas del motor										x	
43	Limpieza / purgar aire del sistema de frenos										x	
44	Revisar acumulador del freno de servicio		x	x		x	x	x	x	x		x
45	Revisar la vibración del damper											x
46	Cambiar respiradero de los ejes											x
47	Cambiar tapa de presión del sistema de enfriamiento											x
48	Cambiar secador de enfriamiento											x
49	Ajustar juego de válvulas de motor cada 2,000 hrs											x

Nota 1: En las primeras 500 horas de operación ajustar juego de válvulas de motor (equipo Caterpillar)

Nota 2: En las primeras 200 horas cambiar filtros de transmisión, hidráulico, de frenos, y aceite de transmisión, diferenciales, mandos finales y aceite del sistema hidráulico (equipo Komatsu)

OBSERVACIONES:

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor

1R 0216 ✓

Filtro combustible prim.

326 1643 ✓

Filtro combustible secu.

1R 0249-2 ✓

Filtros hidráulicos

Filtro transmisión

Filtro primario aire

Filtro secundario aire

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 500 y 1200 hrs

Muestra Aceite Diferenciales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 500, 1000 y 1500 hrs

Filtro aire acondicionado

Mtto. Realizado por

Mtto. Recibido por

Mtto. Ordenado por

242830



OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERATIVO PARA MOTONIVELADORAS

CODIGO 0620 MAQUINA motonivelador MODELO camino FECHA DE MANTENIMIENTO 04/02/13 HOROMETRO PARA EL SERVICIO 1278
HOROMETRO 1278 PROYECTO de camino SUCURSAL colectiva TIPO DE SERVICIO 1200

Nº	Operación	10 Horas	200 Horas	400 Horas	500 Horas	600 Horas	800 Horas	1000 Horas	1200 Horas	1400 Horas	1500 Horas	1600 Horas
1	Cambio de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
2	Cambio de filtro de aceite motor		X	X		X	X	X	X	X		X
3	Cambio de filtros de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
4	Drenar tanque de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
5	Limpiar rejilla de admisión de combustible		X	X		X	X	X	X	X		X
6	Limpiar rejilla del suministro de aceite del regulador del motor				X			X			X	
7	Cambio de filtro de aceite de la transmisión				X			X			X	
8	Limpiar rejilla magnética de la transmisión y del diferencial				X			X			X	
9	Cambio de aceite de la transmisión y diferencial				X			X			X	
10	Cambio de filtro de aceite del sistema hidráulico				X			X			X	
11	Cambio de aceite del sistema hidráulico				X			X			X	
12	Cambio de filtro primario de aire				X			X			X	
13	Cambio de filtro secundario de aire				X			X			X	
14	Limpiar la caja del antifiltro de aire del motor				X			X			X	
15	Cambio de filtro aire acondicionado (si aplica)				X			X			X	
16	Cambio de aceite del mando del círculo tomamasa					X			X			X
17	Cambiar aceite del conjinete de ruedas delantera (bufas)					X			X			X
18	Cambio de aceite del tandem					X			X			X
19	Cambiar tapón de radiador							X				
20	Cambiar liquido de enfriamiento del radiador							X				
21	Limpiar respladero del motor, transmisión y tandem		X	X		X	X	X	X	X		X
22	Limpiar panel de radiador		X	X		X	X	X	X	X		X
23	Revisar nivel de aceite de círculo del tomamasa		X	X		X	X	X	X	X		X
24	Revisar nivel de aceite del conjinete de ruedas delantera (bufas)		X	X		X	X	X	X	X		X
25	Revisar nivel de aceite del tandem		X	X		X	X	X	X	X		X
26	Revisar rotovalvulas del motor											
27	Revisar nivel del aceite hidráulico											
28	Revisar nivel de aceite de la transmisión y diferencial											
29	Revisar nivel de aceite del motor											
30	Revisar nivel de refrigerante											
31	Revisar alarma de retroceso											
32	Revisar funcionamiento de indicadores (informar)											
33	Revisar indicador de filtro de aire del motor											
34	Drenar el filtro de combustible separador de agua											
35	Revisar liquido del limpiaparabrisas											
36	Revisar estado de los frenos											
37	Engrase del equipo											
38	Revisar estado de los dientes del escarificador											
39	Revisar estado de las puntas del desgarrador											
40	Revisar el estado de herramienta de corte (informar)											
41	Revisar nivel electrolítico de baterías y limpiar terminales		X	X		X	X	X	X	X		
42	Revisar presión de los neumáticos		X	X		X	X	X	X	X		
43	Revisar todos los niveles de aceite		X	X		X	X	X	X	X		
44	Revisar y tensar todas las correas		X	X		X	X	X	X	X		
45	Limpiar bobina del evaporador y bobina del calentador							X				
46	Reemplazar termostato de motor 3,000 hrs											
47	Calibrar válvulas motor convencional c/2,000 hrs. Y motor familia 31... c/3,000 hrs											

RUTINA DE MANTENIMIENTO DIARIO POR OPERADOR

NOTA: EL CAMBIO DE LOS FILTROS DE AIRE ESTA EN DEPENDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO, EVALUANDO EL MECANICO Y EL ENCARGADO DE MAQUINARIA UN CAMBIO FUERA DE LA RUTINA

Nota 1: En las primeras 200 horas de operación ajustar juego de válvulas

OBSERVACIONES: Se le cambio al 11269
a aceite del círculo delantero 11270
y al de motor 11237

Filtros utilizados en el mantenimiento

Filtro aceite motor 1R-0739J
Filtro combustible prim. 326-1644
Filtro combustible secu. 112-0762
Filtros hidráulicos
Filtro transmisión
Filtro primario aire
Filtro secundario aire
Filtro aire acondicionado

Muestra Aceite Motor: MM cada 400, 800 y 1200 hrs
Muestra Aceite Hidráulico: MH cada 600 y 1200 hrs

Muestra Aceite Mandos Finales: MMF cada 600 y 1200 hrs.
Muestra Aceite Transmisión: MT cada 600, 1000 y 1500 hrs

Mto. Realizado por

Mto. Ordenado por

Mto. Recibido por

08-19-L